

## Tropfeneffekt

- Arbeitsanleitung:**
1. Untergrund (MDF mit Grundierfolie oder MDF mit Füllstoffgrund weiss 0880 oder MDF mit DD-Isoliergrund 8160 und DD-Kompaktfüller weiss 0879) anschleifen mit Körnung 240 -320
  2. DD-PUR-Farbe X877 spritzen
  3. am nächsten Tag nach leichtem Zwischenschliff die gleiche Farbe noch einmal spritzen
  4. nach einer Trockenzeit 10 - 60 Minuten Wasser im gewünschten Tropfenbild aufsprühen
  5. stark verdünnte DD-PUR-Farbe X877 (normal vernetzt 8 : 1 **Gewichtsteile** mit DD-Vernetzer 8070, ca. 150 % verdünnt mit DD-Verdünner 5800) von einer Seite mit geringem Druck aufnebeln. Nach dem gleichen Verfahren eine zweite Farbe (gleiches Mischverhältnis, gleiche Verdünnung) von der Gegenseite aufnebeln
  6. nach einer Trockenzeit von mindestens 12 Stunden (das Wasser muss vollständig verdunstet sein) 2 x mit DD-Acryl-Zwischichtenlack 87XX ablackieren (die erste Klarlackschicht vorsichtig applizieren, eventuell leicht annebeln).

